




SUPER JET

Отпариватель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МОДЕЛЬ SJ-28BJ



ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Спасибо за покупку отпаривателя для одежды. Ваш отпариватель поможет Вам легко и быстро разгладить складки на одежде и устраниить с нее ворсинки и пыль Он идеально подходит для использования в быту. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При использовании электрического прибора следуйте нижеуказанным инструкциям:

1. Не подключайте другой высоковольтный электрический прибор в ту же розетку или удлинитель во избежание перенапряжения сети.
2. Используйте прибор только в соответствии с инструкцией во избежание пожара или электрошока.
3. Во избежание электрошока не погружать прибор, штепсельную вилку или шнур в воду.
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Будьте осторожны, используя прибор рядом с детьми. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра.
6. Не используйте прибор, не наполнив водой бак для воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время использования.
7. Не кладите шланг на пол и не скручивайте его.
8. Избегайте касаний горячих металлических частей прибора, горячей воды или пара во избежание ожогов.
9. Перед тем как убрать прибор, охладите воду в баке для воды в течение 30 мину
10. Передвигайте прибор, держась за телескопическую стойку Не применяйте силу, если колесики застряли. Отключите прибор от сети, осушите бак и отсек для бака перед осмотром колесиков.
11. Всегда отключайте прибор от сети перед заливом и сливом воды. Избегайте расплескивания воды из бака для воды.
12. Всегда отключайте прибор от сети по окончании использования, перемещении прибора с места на место и при очистке.
13. Не размещайте прибор у открытого огня, духовки и других отопительных приборов.
14. Не используйте прибор при повреждении штепсельной вилки, шнура, обнаружении любых неисправностей или после падения прибора.
15. Для отключения прибора из сети возьмитесь за штепсельную вилку и выдерните ее из розетки. Никогда не тяните за шнур.
16. Не используйте удлинитель во избежание перегрева или пожара.
17. Во избежание поломок не добавляйте чистящие средства в бак для воды. Рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Примечание:

Во избежание угрозы возникновения электрошока, отключайте прибор от сети по окончании работы и перед очисткой. При повреждении шнура и в случае поломки прибора, ПОЖАЛУЙСТА обращайтесь в сервисную службу, не открывайте прибор самостоятельно.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ:

- A. В быту;
- В. Магазины одежды и швейные отделы;
- С. VIP комнаты отелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ:

SJ-28BJ

Вес: 5.2кг

Объем бака для воды: 1.5 л

Время готовности пара: 45 секунд

Напряжение питания: 220-240В~50/60Гц

Производимая мощность: 1500Вт

Рис.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1. (A) Подвес для парового утюжка
- (B) Вешалка для одежды
- 2. Телескопическая стойка
- 3. Паровой утюжок
- 4. Ручка
- 5. Шланг
- 6. Бак для воды
- 7. Отсек для бака
- 8. Колесики
- 9. Пробка
- 10. Основание стойки
- 11. Основание шланга
- 12. Переключатель
- 13. Индикаторные лампочки
- 14. Ворсистая щеточка
- 15. Складная вешалка
- 16. Зажим для брюк
- 17. Захват
- 18. Зажимы
- 19. Варежка
- 20. Приспособление для отпаривания воротника




Figure 1

Рис. 2




Figure 2

Figure 3

Figure 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Поместите подвес для парового утюжка сверху телескопической стойки (A) вдоль линии как показано на Рис. 3.
2. Вставьте стойку в основание как показано на Рис. 4.
3. Поверните основание стойки по часовой стрелке до упора.
4. Ослабьте зажимы стойки
5. Растияните стойку до полного выпрямления и закрепите зажимы как показано на Рис. 3.
6. Вставьте шланг в фигурное основание и закрутите по часовой стрелке до упора (Рис. 4). Закручивать только вручную. Не перетягивайте.
7. Повесьте паровой утюжок на подвес.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1) Всегда помещайте паровой утюжок на подвес после использования во избежание получения травм и ожогов.**
- 2) Телескопическая стойка должна быть полностью выпрямлена во время использования для свободного выброса пара и предотвращения образования складок на шланге.**
- 3) Не выдергивайте шланг с силой во избежание повреждений и утечки пара. Не используйте шланг для перемещения прибора.**

АКСЕССУАРЫ:

К отпаривателю прилагается 7 аксессуаров, включающих ворсистую щеточку, складную вешалку, зажим для брюк, захват, зажимы, варежку и приспособление для отпаривания воротника. Эти аксессуары помогут вам при работе с отпаривателем

- Ворсистая щеточка удалит ненужные ворсинки и ниточки.
- Зажим для брюк поможет отгладить складки на брюках и рубашках.
- Складная вешалка зафиксирует одежду для более удобного отглаживания.
- Захват и зажимы закрепят одежду для более свободного и легкого отглаживания.
- Варежка предотвратит попадание пара на руки.
- Приспособление для отпаривания воротника позволяет отгладить все уголки одежды.

СБОРКА ВОРСИСТОЙ ЩЕТОЧКИ/ЗАЖИМА ДЛЯ БРЮК



Отключите прибор от сети и подождите пока и выйдет весь пар.



Приставьте ворсистую щеточку/держатель для брюк к низу парового утюжка



Осторожно вставьте ворсистую щеточку/держатель для брюк до конца.



Рис. 6




Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

СБОРКА СКЛАДНОЙ ШТАНГИ

1. Вставьте вешалку для одежды (A) сверху стойки(B). (Рис. 10)
2. Наклоните крючок (D) стойки (C) под углом 40 градусов, затем вставьте ее в отверстие вешалки для одежды (A). (Рис. 11)
3. Прижмите крючок (D) вертикально и закрепите его. (Рис. 12)
4. Растигивайте вешалку (E) пока две ее части (F) не окажутся на одной линии. (Рис. 13-14)
5. Прижмите зафиксированную трубку (G) к части штанги (F) пока все выдающиеся точки не окажутся на одной линии зафиксированной трубы (G) и штанги (F). (Рис. 15)



Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12




Figure 12




Figure 13




Figure 14

Рис. 13

Рис. 14

Рис.15

СБОРКА ЗАХВАТА И ЗАЖИМОВ

- Поместите крепление A1 и крепление A2 на зажим A в отверстия B1 и B2 чтобы закрепить захват на стойке. (Рис. 16).
- Прикрепите два зажима на нижнюю часть складной штанги. (Рис. 17)




Рис. 16




Рис.17

- Закрепите одежду, которую Вы хотите погладить, например, брюки, при помощи захвата и зажимов (Рис. 18).




Figure 17

Рис. 18

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не устанавливайте аксессуары во время выброса пара во избежание получения ожогов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧНОЙ ПАРОВОЙ УТЮЖОК

ДЛЯ ВОРОТНИКА

ДЛЯ КАРМАНОВ

ДЛЯ РУКАВОВ И ПРОЙМ



Рис. 19



Рис. 20



Рис. 21

Начало работы

1. Выдерните вилку из розетки и переведите переключатель в позицию “Off”.
2. Выньте бак для воды, переверните его и открутите колпачок(Рис. 22). Наполните бак холодной водой, закрутите колпачок. Не используйте горячую воду. Для продления срока службы отпаривателя рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду. Поместите бак для воды в отсек , убедитесь, что он установлен правильно. Не используйте прибор без воды во избежание повреждений.
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Включите переключатель. Убедитесь, что огоньки на панели зажглись. Подача пара должна начаться примерно через 45 секунд. **Пожалуйста отрегулируйте нужный уровень подачи пара в зависимости от толщины ткани.**
5. По окончании работы переведите переключатель в положение “Off” и выдерните вилку из розетки.




Рис. 22




Рис. 23

Применение отпаривателя:

1. Чтобы отгладить одежду отпаривателем, поместите чистую одежду на вешалку , а вешалку на специальный крючок Или повесьте одежду на складную вешалку.
2. Возьмите за ручку и поднесите паровой утюжок к низу одежды. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Медленно скользите паровым утюжком вертикально, снизу вверх. (Рис. 24) Не допускайте перегибов шланга.
3. Водите паровым утюжком снизу вверх по одежде и расправляйте ткань свободной рукой.
4. Повторите действия 2 -3 раза в случае необходимости.
5. Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая (Рис. 25).
6. Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.
7. Чтобы убрать неподатливые складки, используйте ворсистую щеточку.
8. Будьте осторожны, помещая одежду на вешалку . Слишком сильное нажатие может служить причиной деформации.



Рис. 24



Рис. 25

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

Настоятельно рекомендуем выполнять эти процедуры примерно раз в неделю.

1. Переведите переключатель в положение “Off”.
 2. Вытащите вилку из розетки.
 3. Оставьте прибор на 30 минут для охлаждения.
 4. Отсоедините шланг и сложите стойку
 5. Вытащите и просушите бак для воды.
- Установите бак для воды обратно в отсек для контейнера.
6. Просушите прибор, вытащив пробку
 7. Промойте отсек для бака и шланг чистой водой и тщательно просушите. Вставьте пробку.
 8. Оберните шланг вокруг стойки один раз. Поместите паровой утюжок на подвес .
 9. Хранить в сухом месте.

Очистка отпаривателя от накипи

Минеральный осадок внутри трубок и нагревателя может вызвать перебои в работе прибора или полную поломку. В зависимости от качества воды в различных регионах рекомендуется очищать отпариватель от накипи каждые 7-15 дней. Пожалуйста, следуйте инструкции.

1. Отключите прибор и отсоедините его от сети питания.
2. Отсоедините шланг и стойку
3. Просушите отсек для бака и вылейте воду из бака для воды.
4. Приготовьте смесь из воды и уксуса 50% на50%. В большинстве случаев, достаточно двух чашек этой смеси.
5. Медленно залейте смесь из воды и уксуса в отверстие соединения шланга.
6. Когда уровень смеси из уксуса и воды достигнет в отсеке для бака вводного отверстия, продолжайте влиять раствор, пока отсек не наполнится наполовину, а шланг не будет заполнен почти полностью.
7. Оставьте на 40 минут.
8. Удалите раствор из отсека , выдернув пробку. Слейте воду в раковину или другой резервуар.
9. Удалите раствор из отверстия соединения шланга, наклонив прибор над раковиной или другим резервуаром, и вылейте воду.
10. Сполосните отсек для бака и отверстие соединения шланга чистой водой и просушите. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не улетучится запах уксуса.
11. Собранный прибор готов к эксплуатации.

Если после данных операций прибор работает с перебоями, значит, он нуждается в ремонте.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пар не идет Не горят обе индикаторные лампочки.	Прибор не подключен к сети питания. Общее отключение света/ Авария или выбило пробки.	Подключите прибор к сети питания. Проверьте сеть питания. Если вам нужна помощь, свяжитесь с электриком
Пар не идет, а обе индикаторные лампочки горят	Засорение прибора накипью Бак для воды пуст.	Следуйте инструкции по Очистке прибора от накипи Наполните бак водой
Чрезмерное бульканье в шланге и паровом утюжке	В шланге образовался конденсат.	Некоторое бульканье нормально для процесса глажения. При чрезмерном бульканье, расположите шланг вертикально, чтобы вода стекла обратно в бак
Прибор работает с перебоями.	Засорение прибора накипью	Периодическая остановка работы прибора на несколько секунд является нормальной. При длительных перебоях в работе следуйте инструкции по Очистке прибора от накипи